

2700 SERIES

N95 LIBRE DE MANTENIMIENTO CON HANDYSTRAP® Y VÁLVULA VENTEX®



2700N95

M2700N95

La malla Dura-Mesh externa mantiene la apariencia limpia del respirador

La malla Dura-Mesh interior previene el colapso por el calor y la humedad

El filtro es protegido en ambos lados por la malla Dura-Mesh

El forro interior Softspun es cómodo cuando se pone en la cara

¡COLGABLE AL CUELLO!

HandyStrap permite que el respirador cuelgue alrededor del cuello del usuario cuando no está en uso. Ayuda a evitar el desecho prematuro del respirador. Y durante su uso, la banda textil elástica se siente cómoda y fresca al contacto con la piel.

EXHALE EL AIRE CALIENTE, PERMANEZCA MÁS FRESCO

La exclusiva válvula Ventex permite que el aire salga con mayor rapidez, por lo que se reduce la resistencia de la respiración y los trabajadores se sienten más frescos.

ALMOHADILLA DE ESPUMA SUAVE PARA LA NARIZ

Facilidad de uso y más comodidad durante todo el día para la mayoría del personal. Ayuda a eliminar los puntos de presión, sin necesidad de una banda metálica que se ajuste continuamente a la nariz.

LA MALLA DURA-MESH DURA MÁS

La exclusiva malla Dura-Mesh® protege el filtro para que conserve un aspecto más limpio por más tiempo. Además, la malla no se colapsa en entornos de calor y humedad, de modo que el respirador conserva su forma por más tiempo. El resultado es el empleo de menos cantidad de respiradores y costos más bajos.

CARACTERÍSTICAS

- 100% Libre de PVC.
- HandyStrap con hebilla permite que el respirador cuelgue alrededor del cuello del usuario cuando no está en uso.
- La banda textil elástica HandyStrap es fresca y cómoda.
- La válvula Ventex permite que el aire salga con mayor rapidez, de modo que los trabajadores puedan respirar más fácilmente y se sientan frescos.
- Cuenta con una almohadilla nasal de espuma suave para mayor comodidad y evitar puntos de presión.
- La malla Dura-Mesh no se colapsa con el calor y la humedad.
- Revestimiento Softspun® para mayor comodidad y durabilidad.
- Se encuentra disponible en tres tamaños para poder ser empleado por la mayoría de los trabajadores y de modo que cumpla con una mayor cantidad de los requisitos normativos de la OSHA.

▲ APLICACIONES DE SERIE N95

Molienda, corte, lijado, Barrido, Elaboración de Metales, Embolsado, Fundiciones, Cantera de piedra, Agricultura, Obras de construcción, Cemento, Fabricación de Cerámica, Minería, Madera, pulido, abrillantado, cal, aves de corral, Textiles, Soldadura.

2700 SERIES

N95 LIBRE DE MANTENIMIENTO CON HANDYSTRAP® Y VÁLVULA VENTEX®

Número del Producto	Talla	Válvula Tipo	Material de la HandyStrap	Tipo de Uso	Empaque	Cartón
2700N95	M/G	Ventex	Textil	▲	10/Caja	10 Cajas
2701N95	P	Ventex	Textil		10/Caja	10 Cajas
2707N95	BP	Ventex	Textil		10/Caja	10 Cajas
M2700N95	M/G	Ventex	Textil	▲	10/Caja	10 Cajas
M2701N95	P	Ventex	Textil		10/Caja	10 Cajas
M2707N95	BP	Ventex	Textil		10/Caja	10 Cajas

2700N95 Vending Packs

Número del Producto	Talla	Válvula Tipo	Material de la HandyStrap	Tipo de Uso	Empaque	Cartón
2707V	M/G	Ventex	Textil	▲	2 Paquete	40 Paquetes/ Cartón

ADVERTENCIA AL USUARIO

1. Siga todas las instrucciones y advertencias del uso apropiado de este respirador y empléelo durante todo el tiempo de exposición. Errores al hacerlo reducirá la efectividad del respirador, la protección del usuario y puede resultar en enfermedad o muerte.
2. Antes de usar, el usuario debe ser capacitado por el empleador en el uso apropiado del respirador, de acuerdo con las normas de seguridad y salud aplicables, para el contaminante y nivel de exposición en el área de trabajo asignada.
3. Las partículas y otras partículas que pueden ser dañinas a su salud incluyen aquellas que usted no pueda ver, oler o saborear.
4. Este producto no ha sido vendido con advertencias o instrucciones de uso para personal involucrado en cuidado de salud y situaciones relacionadas, donde pueda existir la posibilidad de contacto con riesgos de enfermedades o peligros biológicos. Si usted está considerando esos usos, primero llame al Departamento de Servicio Técnico de Moldex 800/421-0668 o 310/837-6500 ext. 504 en México y América Latina +52 (442) 234-1230.

GARANTÍA LIMITADA AVISO IMPORTANTE AL COMPRADOR

Esta garantía limitada es hecha en lugar de las garantías de comercialización, ajustes para propósitos específicos y cualquier otra garantía, expresa o implícita. No existen otras garantías que se extiendan más allá de la descripción del presente. Los estándares físicos y especificaciones de Moldex serán cubiertos por los productos que se vendan. Reparaciones exclusivas: daños cubiertos por esta garantía limitada están limitados al reemplazo de la cantidad de productos Moldex que se compruebe fueron manufacturados defectuosamente. Excepto lo establecido anteriormente, Moldex no estará obligado ni será responsable de cualquier pérdida, daño u obligación directa, indirecta, incidental, especial o consecuencial, que aparezca por la venta, uso, mal uso, o por la incapacidad del uso de los productos por el usuario.

MOLDEX
Ideas that wear well.

MOLDEX-METRIC, INC.

AMÉRICA LATINA

TEL: +52 (442)231230

FAX: +52 (442) 2341231

Email: Ventasamlat@moldex.com

www.moldex.com/es



Moldex-Metric, Inc.
CULVER CITY, CALIFORNIA, 90232
+1 (800) 421-0668



THESE RESPIRATORS ARE APPROVED ONLY IN THE FOLLOWING CONFIGURATIONS:					
TC-	PROTECTION ¹	RESPIRATOR			CAUTIONS AND LIMITATIONS ²
		2700N95	2701N95	2707N95	
TC-84A-0120	N95	x	x	x	A B C J M N O P

1. Protection

N95 Particulate Filter (95% filter efficiency level) effective against particulate aerosols free of oil; time use restrictions may apply

2. Cautions and Limitations

- A- Not for use in atmospheres containing less than 19.5 percent oxygen.
- B- Not for use in atmospheres immediately dangerous to life or health.
- C- Do not exceed maximum use concentrations established by regulatory standards.
- J- Failure to properly use and maintain this product could result in injury or death.
- M- All approved respirators shall be selected, fitted, used, and maintained in accordance with MSHA, OSHA, and other applicable regulations.
- N- Never substitute, modify, add, or omit parts. Use only exact replacement parts in the configurations as specified by the manufacturer.
- O- Refer to user's instructions, and/or maintenance manuals for information on use and maintenance of these respirators.
- P- NIOSH does not evaluate respirators as surgical masks.

PARA USO CONTRA:

1. Partículas, aerosoles libres de aceite.

NO USE CONTRA:

1. Concentraciones de contaminantes los cuales sean desconocidos o son inmediatamente peligrosos para la vida o para la salud.
2. Concentración de partículas que se excedan del máximo uso de concentración o 10 veces el PEL (Límite de Exposición Permitida) de OSHA, cualquiera que sea menor.
3. Gases, vapores, asbestos, pintura en spray, arenado o material de partículas que genere vapores dañinos.
4. Neblinas con base aceitosa.

RESTRICCIONES

1. Este respirador no suministra oxígeno y no debe de ser usado en atmósferas que contengan menos del 19.5% de oxígeno.
2. No permanezca en el área contaminada si ocurre cualquier molestia física, como dificultad al respirar, mareo o náusea.
3. Salga del área contaminada y cambie el respirador si está dañado, deformado, no puede obtener un sello adecuado o la respiración se hace difícil.
4. Antes de usar, inspeccione con cuidado todo el respirador, incluyendo el filtro y las áreas donde se sujetan las bandas. Las perforaciones de donde se sujetan las bandas no afectan el desempeño del respirador.
5. No altere, modifique o maltrate este respirador.
6. Guarde los respiradores que no han sido usados en una caja/bolsa, en un área limpia, seca y no contaminada.
7. Deseche su respirador de acuerdo a la política de su compañía y a las regulaciones locales.
8. Deseche no después de 30 días del primer uso.
9. Use el respirador antes de su fecha de expiración impresa en la caja.
10. Si se usó para soldadura, use la protección adecuada para cara y ojos.

LÍNEA DE ASISTENCIA TÉCNICA

Para información, asistencia técnica, y materiales de entrenamiento llame 800/421-0668 o 310/837-6500 ext. 504. En México y resto de América Latina al +52 (442) 234-1230.

DISTRIBUIDO POR:



Printed on Recycled Paper